

## Ablaufblöcke

Start-Block



Start beim Drücken einer



Warten auf



Nachricht senden



Start bei Nachricht



Wiederholen



## Motorblöcke

Motor in jene Richtung starten



Motor in diese Richtung starten



Motorleistung



Motor aus



Motorlaufzeit



## LED-Blöcke

Licht-Block



**Klangblöcke**

Klang abspielen



**Anzeigeböcke**

Anzeige schließen



Hintergrundbild anzeigen



Anzeige-Block



Zum angezeigten Wert hinzufügen



Volle Anzeige



Vom angezeigten Wert abziehen



Mittelgroße Anzeige



Mit dem angezeigten Wert multiplizieren



Angezeigten Wert dividieren durch



## Sensorblöcke Bewegungssensor

Bewegungssensor-Eingabe



In diese Richtung geneigt



Abstand verändert sich



Abstand wird größer



Abstand wird kleiner



## Sensorblöcke Neigungssensor

Neigungssensor – Keine Neigung



Aufwärts geneigt



Beliebige Neigung (wackeln)



Abwärts geneigt



Neigungssensor-Eingabe



In jene Richtung geneigt



## Zahlen- und Texteingaben

Zahleneingabe



Lautstärke-Änderung



Zufallseingabe



Geräuschsensor-Eingabe



Texteingabe



Anzeige-Eingabe



Sprechblase

