

Teil 2 Position des Rechtecks definieren • Füge eine quadratische Ausprägung in der Seitenansicht von rechts mit einem Maß von 50 x 20, von unten 15, mittig und einer Tiefe von 5 an. Befehl <Abstandsbemaßung> Befehl NEU anklicken in der Seitenansicht von rechts mit einem Maß von 50 x 20, von unten 15, mittig und einer Tiefe von 5 an. 1. Bei der Kante des Rechtecks die Mitte suchen 2. Bei der Kante des Körper die Mitte suchen 3. gemeinsamen Mittelpunkt auf NULL "0" setzen Symbol "Mitte"




Teil 2





Bemaßung ausblenden



So sieht der fertige Körper aus.

Speichern unter:

CAD 01-3_Dein Name

